

Российская Федерация

ООО «АЛЮМЕТ»



Алюминиевая четырехсекционная шарнирная лестница с одним стабилизатором серии TL










ПАСПОРТ



1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Алюминиевая четырехсекционная шарнирная лестница серии TL применяется при работе на высоте в виде «двухсторонней стремянки» 4,1м, в виде «приставной лестницы» до 6,7м.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул									
T4133L	4x3	0,96	1,71	2,97	3,52	4,42	0,33	0,7	11,4
T4144L	4x4	1,24	2,24	3,53	4,64	5,54	0,33	0,7	12,9
T4155L	4x5	1,52	2,78	4,09	5,76	6,66	0,33	0,8	14,5

Примечание: на линейные размеры отклонение может составлять ± 5 мм, на вес изделия $\pm 5\%$

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Алюминиевая четырехсекционная шарнирная лестница шт.....1

Стабилизатор с комплектом крепежа шт.....1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

4.1. Лестница состоит из четырех секций, последовательно соединенных между собой стальными шарнирами с тремя углами фиксации 35° , 105° и 180° , которые обеспечивают лестнице три положения.

4.2. Лестница может использоваться в следующих положениях:

- **Приставная лестница** (соотношение секций 4:0);
- **А-положение** (соотношение секций 2:2);
- **Г-положение** (соотношение секций 3:1)

4.3 Преимущества лестницы:

- Многовариантность установки,
- Компактность в собранном (транспортном) состоянии, возможность перевозки лестницы в багажном отделении легкового автомобиля.

4.4 Профиль лестницы изготовлен из алюминиевого сплава, в соответствии с требованиями ГОСТ22233-2018, ступени выполнены с рифлением.

4.5 На концах крайней секции имеются места для крепления стабилизатора, входящий в комплект поставки, который необходимо установить перед применением лестницы*. К стабилизатору прикреплены массивные башмаки (антипроскальзыватели).

(* **Запрещено** использование лестницы без стабилизатора)

Работать на лестнице в положении «помост» запрещено.

Лестница изготовлена с учетом требований ГОСТ 58752-2019.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

5.1. Ознакомьтесь с настоящим Паспортом.

5.2. Внимательно осмотрите лестницу и убедитесь в отсутствии повреждений и деформаций. Проверьте наличие и исправность всех составляющих частей и узлов лестницы, в том числе шарниров.

5.3 Убедитесь что ваше физическое состояние позволяет работать на высоте.

Крайне не рекомендуется:

-работать на лестнице под воздействием алкогольного и наркотического опьянения, а также во время приема сильнодействующих лекарств

-использовать поврежденную лестницу

-самостоятельно ремонтировать лестницу и изменять ее конструкцию.

5.4 Установите лестницу на твёрдой, ровной и не скользкой поверхности, а если вы используете конфигурацию «приставная лестница», то установите ее под углом 65-75° к горизонтали.

5.5 При подъеме, спуске и работе располагайтесь лицом к лестнице, следите за равновесием и сохраняйте вертикальное положение тела.

5.6 При работе на высоте более 1,8 метров используйте дополнительную систему страховки от падения.

5.7 Максимально допустимая нагрузка на лестницу составляет 150кг.

5.8 При работе на лестнице пользуйтесь «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденной Приказом Минтруда России от 16.11.2020г. №782н, а так же СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве».

5.9 Основные меры безопасности кратко изложены на товарном ярлыке на лестнице в виде международных пиктограмм, расшифровка которых приведена ниже. «Разрешено» обозначается зеленой галочкой, а «Не разрешено» - красным крестиком.

	Перед применением ознакомьтесь с настоящим паспортом		При эксплуатации стремянки есть вероятность падения
	Не используйте поврежденную лестницу, перед каждым использованием визуально убедитесь, что стремянка не повреждена и безопасна в использовании		Лестница должна стоять устойчиво, на твердой поверхности
	Правильный угол установки		Не выходить за пределы лестницы
	Только один человек на лестнице		Перед использованием установить стабилизатор (см. стикер), без стабилизатора не использовать
	При использовании как приставная лестница, не работать выше третьей ступени		Убедиться, что верхняя часть лестницы правильно расположена, не опирайте лестницу ни на одну из ее ступенек.
	В положении «мостик» не использовать		Не использовать лестницу в качестве помоста

	Не вставать на верхние ступени в Л -положение		Лестницы, используемые для доступа на более высокий уровень, должны выступать на 1м над поверхностью и при необходимости закреплены
	Шарниры регулярно смазывать		Использовать лестницу только если шарниры защелкнуты
	Не работайте под напряжением		

6.ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортировка лестницы в соответствии с ГОСТ 58752-2019.

6.2 Хранить лестницу необходимо в сухом помещении в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе условий хранения ЖЗ.

6.3 Избегайте контакта лестницы с агрессивными средами (соль, щелочь, кислота, противогололёдные реагенты и прочее). В случае контакта промойте лестницу водой и протрите насухо.

7.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Алюминиевая четырехсекционная шарнирная лестница серии TL соответствует ТУ 5260-002-78081212-2013 и ГОСТ 58752-2019 и признана годной для эксплуатации.

Дата продажи «___» _____ 20__ г.
(заполняется продавцом)

8.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изнашивающиеся в процессе эксплуатации башмаки лестницы.

9. СРОК СЛУЖБЫ

Установленный производителем срок полезного использования лестницы составляет 5 лет с даты продажи при эксплуатации в строгом соответствии с паспортом.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

- Металлические детали сдаются в металлолом;
- Пластиковые изделия – в пункты вторсырья.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «АЛЮМЕТ»

Адрес: Россия, 141825, Московская область, Дмитровский район,
д. Шелепино, владение 121, строение 1

Телефон: +7(495) 668-1073

E-mail: info@alumet.ru

www.alumet.ru